

CORELIA

FIGYELMEZTETÉS - A termék bizonyos része forró lehet, és enyhe égési sérülést okozhat. Különös figyelmet kell fordítani a kisgyerekekre és a kiszolgáltatott emberekre a fűtés közvetlen környezetében. **Soha ne fedje le a fűtőtestet.**



- Ez a fűtőberendezés a 8 évnél idősebb gyermekek és a csökkent fizikai vagy szellemi képességgel élők számára bármilyen tapasztalat vagy tudás nélkül használható feltéve, hogy megfelelően felügyelik őket, vagy felvilágosítást kaptak a fűtés biztonságos használatáról.
- Biztosítsa, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermekek biztonságos távolságra maradjanak kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a fűtőberendezést, ha azt üzembe helyezték vagy beépítették és felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan kell a fűtőtestet használni.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek ne csatlakoztassák a berendezést, ne módosítsák a fűtőberendezés beállításait, ne tisztítsák meg vagy ne végezzenek semmiféle felhasználói karbantartást a fűtőberendezésen.
- A fűtőelem túlmelegedést okozhat, ha lefedi.
- Szigorúan tilos a levegőbeszívó nyílások vagy a kimenetek eltakarását, vagy blokkolását a balesetveszély, vagy a fűtőelem károsodásának veszélye miatt.
- Ne helyezzen semmit a fűtőtestbe!
- A fűtést csak áramtalanítás után telepítheti.
- Minden szerviztevékenységet szakképzett személynek kell elvégeznie az áramellátás kikapcsolása után.
- A fűtőtestet nem szabad konnektoraljzat alá elhelyezni.
- A tápegységet legalább 30 mA-es érintésvédelemmel kell védeni, különösen, ha káddal vagy zuhanyzóval ellátott helyiségbe van beépítve.
- A fűtőberendezés fürdőszobába történő beszerelésekor tartsa be a hatályos előírásokat, szabványokat.
- A berendezés túlmelegedés védelemmel van ellátva. Például, ha leatakartuk a berendezést a készülék automatikusan kikapcsol. Ne kapcsolja vissza a készüléket amíg el nem hárította az akadályt. Ilyenkor a főkapcsolót is kapcsolja ki pár percre. Amint a berendezés megfelelően kihűlt, visszakapcsolható.

Az utasítások a gyártás idején készültek, és megfelelnek az adott időpontban érvényes szabványoknak. A forgalmazó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa jelen Telepítési és használati útmutatót, hogy figyelembe vegye az új szabványokat, vagy a meglévő szabványok módosításait.

1. FELSZERELÉS

Válassza le majd szerelje a falra a tartókonzolt. Használja sablonnak a konzolt. A fali konzol eltávolításához nyomja lefelé a tartóelem tetején lévő rugós betéteket ujjaival vagy csavarhúzóval. Használjon 4 db max. 5.5 mm-es csavart. Helyezze a fűtőberendezést a tartóra és rögzítse a helyére.

Használja a gyári tápot kötődobozba bekötve.

barna kábel = fázis

kék kábel = nulla

fekete kábel = pilot

Mivel duplán szigetelt ne földelje a készüléket.

A fekete kábelt ne használja.

Ha a tápkábel sérült, ne használja.

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a helyiség levegőmennyiségét akadálytalanul át tudja melegíteni. Kerülje a készülék huzatos helyre történő beépítését, amely zavarhatja a hőmérséklet-érzékelőt.

Az első fűtés során kevés por felszabadulhat, de néhány perc múlva eltűnik.

Az optimális működés érdekében ne zárja ki a levegő beömlését és kifolyását, hogy a forró levegő szabadon távozhasson.

Törölközőt csak a berendezés arra szánt tartósínjeire tegyen.

2. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakozást szakképzett villanszerelőnek kell végeznie, az érvényes szabványoknak és az építési előírásoknak megfelelően.

Nincs szükség a fűtőegység szétszerelésére a hálózati csatlakoztatásához.

A csatlakozást a fűtőelem mögötti fali csatlakozódobozban kell végezni.

A villamos tápvezetéknek kettős pólusú elzáró kapcsolóval kell rendelkeznie, legalább 3 mm érintkezési távolsággal. A fő kapcsolószekrény elektromos vezetékeinek meg kell felelnie a fűtés (vezetékátmérő és megszakító) energiaigényének.

Az épületek elektromos szerelésének tartalmaznia kell egy 30 mA-es életvédelmi relét. A tápkábel 3 vezetékkel tartalmaz:

- **barna = fázis**

- **kék = nulla**

- **fekete = pilot vezeték**

Győződjön meg róla, hogy a vezetékeket megfelelően kötötték, rögzítették.

NE csatlakoztassa a készüléket a földhöz, mivel az kettős elektromos szigeteléssel rendelkezik (dupla szigetelt).

A fekete pilot vezetékkel csak egy távoli termosztáthoz csatlakoztathatja. Ha nincs rajta feszültség a hőmérséklet a fűtőkészüléken beállítottak szerint fog alakulni. Ha a fekete vezetékkel nem használják, akkor a terminálblokkba kell zárni.

3. VEZÉRLÉS

Ez a berendezés fel van szerelve programozható digitális termosztáttal.

Kiválasztható komfort, gazdaságos, fagymentesítő és program funkció.

Bekapcsoláshoz állítsa az alsó kapcsolót ON állásba.

Első bekapcsolásnál állítsa be az időt.

Hangjelzés és a zöld LED utal a bekapcsolásra.

A fűtés ikon akkor jelenik meg, amikor a fűtőelem működik.

A tekerőgombbal lehet a hőmérsékletet beállítani, az AUTO gombbal pedig menteni azt.

A beállítás alatt a hozzávetőleges fogyasztást mutatja a kijelző.

Minden beállítást az AUTO gombbal tud jóváhagyni.

A gyári beállítás 19°C és aktív az ablaknyitás funkció.

A kéz* gomb a manuális beállítást jelöli.



Gyorsindítás

Megnyomva a tekerőgombot a ventilátor bekapcsol.

Elforgatva a gombot módosíthatja a ventilátor üzemidejét (15-30-60-120perc).

Röviden megnyomva a gombot kikapcsolhatja a ventilátort.

3 másodpercig nyomva tartva a tekerőgombot a ventilátor üzemidejét percre pontosan állíthatja. Újra hosszan nyomva pedig tárolja a beállítást.

Ventilátor karbantartása

Az optimális működés érdekében 90 munkaóra után NETT feliratot ír a kijelző jelezve, hogy ki kell tisztítani a légbeömlő nyílásokat.

Gazdaságos mód

Nyomja meg a kéz* gombot, amíg az ECO felirat megjelenik. A funkcióhoz beállított hőmérséklet megtekintéséhez fordítsa el a gombot. Az ECO hőmérséklet beállításához nyomja 3 másodpercig a kéz* gombot, a kijelző villogni kezd. A tekerőgombbal módosítsa az értéket. Rögzítéshez pedig nyomja hosszan az AUTO gombot.

Ez a beállítás akkor ajánlott, ha 12 óránál kevesebb ideig hagyjuk el a helyiséget. Eredményeképpen 3,5°C-ot csökken a beállított komfort hőmérséklethez képest a hőmérséklet. Ez az érték maximum 19°C lehet.

Fagymentesítő mód

Ez a beállítás hosszú távollét esetén hasznos.

Lezárás

Ekkor a ventilátor működtethető, de a hőmérsékletet nem lehet állítani. A fő ki-bekapcsolás még így is működik.

Nyomja meg hosszan az ablak és a tekerőgombot együttesen.

Feloldáshoz ismétlje meg.

Megadhat kódot is, amit jegyezzen meg, mert anélkül nem nyitható a program.

Fogyasztás visszajelző

Ez a hozzávetőleges energiafelhasználást mutatja.

Zöld: gazdaságos

Piros: kevésbé gazdaságos

További funkciók:

Készletlét állapotban nyomja meg hosszan a bekapcsoló és a kéz* gombot. Ezután nyomja meg az ablak gombot 3 másodpercig. Ekkor az első parameter jelenik meg. Léptetéshez nyomja meg a tekerőgombot.

- Kijelző háttérfény: I = bekapcsolva 1 másodpercre, de akár 10 másodpercig is állítható

O = folyamatos háttérfény

- BUZZ I = hangjelzés aktiválása

O = nincs hang

- °C I = °C

O = ° F (fahrenheit)

- ENCA I = komfort hőmérséklet nem állítható jobban +/- 2 ° C-nál

O = nincs korlátozás

Beépített programok

Ehhez az időt mindenképpen be kell állítani. A gyári beállítás 00:00. Áramszünet esetén újra be kell állítani.

Gyári beállítások visszaállítása

Tartsa nyomva 10 másodpercig az AUTO gombot.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg hosszan az ablak és az AUTO gombokat. Tekerje a gombot ON állásba, majd hagyja jóvá a tekerőgomb benyomásával. Megjelenik a Pr felirat. Forgassa el a gombot Hr-re, majd nyugtázza. Állítsa be a pontos időt majd a napot a tekerőgombbal (LU: hétfő, MA = kedd, ME = szerda, JE = csütörtök, VE = péntek, SA = szombat és DI = vasárnap). Jövőhagyáshoz és kilépéshez nyomja be a főgombot.

Ezután beállíthatja a napi programokat.

HETI PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉG:

Nyomja meg hosszan az ablak és az AUTO gombokat. Tekerje a gombot ON állásba, majd hagyja jóvá a tekerőgomb benyomásával. Megjelenik a Pr felirat, amit a főgomb benyomásával nyugtázzon. Itt beállíthat minden napra külön programot.

1. PROGRAMOZÁS AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK HASZNÁLATÁVAL


P1 Hétfőtől péntekig ajánlott. Komfort hőmérséklet 5:00 -9:00-ig és 17:00-23:00-ig. ECO mód a nap hátralevő részében.



P2 Hétfőtől péntekig ajánlott. Komfort hőmérséklet 5:00-9:00-ig, 12:00-14:00-ig, és 17:00-23:00-ig. ECO a nap hátralevő részében.



P3 Hétvégén javasolt. Komfort hőmérséklet 5:00-23:00-ig,



2. SAJÁT PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a P4, P5, vagy P6 módot. Nyomja meg hosszan az ablak és az AUTO gombokat. Tekerje a gombot ON állásba, majd hagyja jóvá a tekerőgomb benyomásával. Megjelenik a Pr felirat, amit a főgomb benyomásával nyugtázzon. Forgassa el a gombot P5-re, majd nyugtázza a megnyomással. Itt állíthatja be saját programjait. Minden programban lehetőség van arra, hogy az egyes időszakok kezdeti idejét és / vagy az egyes időszakok végét módosítsa. Megjelenik a LU (hétfő), utána a DE (től) felirat. Válassza ki a komfort mód időtartamát a tekerőgombbal, majd érvényesítse. Ezután válassza ki a komfort időtartamának végét is, majd újra érvényesítsen.

KARBANTARTÁS

A berendezés nem igényel speciális karbantartást. Tisztítsa kihűlt állapotban száraz ronggyal, ne használjon súrolószereket. Időnként porszívózza ki a nyílásokat meghibásodás ellen. Vélte hiba esetén húzza ki a készüléket a fő tápegységből, vagy kapcsolja le a biztosítékot. A javításokat csak szakképzett villanyszerelő végezheti.



Elektromos hulladék-újrahasznosítás: az elektromos hulladék kezelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni.

További dokumentumok, letöltések és video útmutatók:

www.noirot.hu/termektamogatas