

GLAMOX DT

Termosztát használati útmutató

Bevezetés

A berendezést testi vagy szellemi fogyatékkal rendelkező személyek és gyermekek csak felügyelet mellett használhatják. 8 évnél fiatalabb gyermekek a berendezést nem csatlakoztathatják az elektromos hálózathoz és nem módosíthatják a beállításokat.

A tápkábel sérülése esetén a javítást csak a gyártó, annak képviselője vagy képzett szakember végezheti.

A kijelző részei

LED jelzőfény	Leírás
a (OK) gomb feletti jelzőfény	A komfort hőmérséklet beállítását jelzi 1. ON – a fűtés bekapcsolva az előre beállított programnak megfelelően 2. OFF – a fűtés bekapcsolva a jelzett hőmérsékleten 3. Villog – ideiglenes hőmérséklet került beállításra a komfort módban
a > gomb feletti jelzőfény	A csökkentett hőmérséklet beállítását jelzi 1. ON – a fűtés bekapcsolva az előre beállított csökkentett hőmérsékleten 2. OFF – heti fűtési ciklus nem került kiválasztásra, a fűtés bekapcsolva a jelzett hőmérsékleten 3. Villog – ideiglenes hőmérséklet került beállításra a komfort módban
a < gomb feletti jelzőfény	A fűtőpanel működési állapotát jelzi 1. ON – a fűtés bekapcsolva 2. OFF – a fűtés kikapcsolva

A fűtőpanel bekapcsolása

A fűtőpanel bekapcsolásához nyomja meg a (|) gombot a fűtőpanel oldalán. Első bekapcsoláskor a fűtőtest 20 °C gyári beállításon kezd működni. A fűtőpanel a hőmérséklet-beállítás módosításáig ezen a hőmérsékleten működik.

A fűtőpanel kikapcsolása

A fűtőpanel kikapcsolásához nyomja meg a (O) gombot a fűtőpanel oldalán.

A következő bekapcsoláskor a fűtőpanel a kikapcsolás előtti paraméterekkel indul újra.

„Paraméter-beállítások” menü

A fűtőpanel két vezérlő menüvel rendelkezik a paraméterek beállítására.

- az összes fűtési paraméter beállítása, illetve módosítása
- a beépített programok kiválasztása

Megjegyzés: 5 perc inaktivitás után a termosztát kilép a menüből és működési üzemmódba tér vissza.

„Beállítások” menü

Amikor a kijelzőn a hőmérséklet értéke látható, nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot a „Beállítások” menü megnyitásához. A menüben beállíthatja a pontos időt és napot, létrehozhat/módosíthat három heti fűtési programot, ki/bekapcsolhatja az adaptív indítási funkciót, ki/bekapcsolhatja a nyitott ablak funkciót, elvégezheti a kalibrálást vagy visszatérhet a gyári beállításokhoz. A „Beállítások” menüből való kilépéshez nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot.

Vezérlőmenü

Amikor a kijelzőn a hőmérséklet értéke látható, nyomja meg a (>) gombot a Vezérlőmenü megnyitásához. A (<) és (>) gombokkal léphet a lista elemeire: P1 > P2 > P3 > OF > nP

GLAMOX DT

Termosztát használati útmutató

Miután kiválasztotta a kívánt programot, nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor újra megjelenik a hőmérséklet értéke.

Az idő beállítása a fűtőpanelen

Működési üzemmódban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Válassza ki a „td” menüpontot és nyomja meg az (OK) gombot. A kijelzőn megjelenő számok a hét napjait jelzik (1 – hétfő, 2 – kedd, stb.). Használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő szám kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. A következő lépésben állítsa be az időt. Az óra beállításához használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő érték kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. A perc beállításához is a (+) és (-) gombokat használja, majd nyomja meg az (OK) gombot. A kijelzőn ekkor a „td” felirat jelenik meg. Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot.

Megjegyzés: Az óra számértéke 0 és 23 között változtatható, a perc számértéke pedig 0 és 59 között.

Az első használatkor a „Beállítások” menü bármely funkciójának kiválasztása előtt az időt be kell állítani, e nélkül nem tudunk továbblépni a funkciókhoz.

Heti fűtési programok

Három különböző fűtési program hozható létre: P1, P2 és P3. Lehetőség van hétköznapokon és hétvégen eltérő fűtési paraméterek beállítására.

A heti fűtési program keretében meg kell adni a kívánt komfort hőmérsékletet és a csökkentett hőmérsékletet. A gyári beállítás szerint a komfort hőmérséklet 20 °C, a csökkentett hőmérséklet 16 °C. A heti program beállítása során meg kell adni, hogy mely időszakokban van szükség a csökkentett hőmérsékletre. Ezekon az időszakokon kívül a komfort hőmérséklet kerül beállításra.

Heti fűtési program létrehozása

Működési üzemmódban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Végezze el az idő beállítását az idő beállítása rész szerint. A (<) és (<) gombok segítségével válassza ki a „Pr” (program) menüpontot és nyomja meg az (OK) gombot.

Ekkor a kijelzőn megjelenik a három létrehozható/módosítható heti program: P1, P2, P3. A (<) és (>) gombok segítségével válassza ki a kívánt programot és nyomja meg az (OK) gombot.

Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt fűtési időszak kiválasztásához (5 – hétköznapok, 2 – hétvége) és nyomja meg az (OK) gombot.

A fűtési időszak létrehozásához válassza ki az „St” (start) menüpontot, nyomja meg az (OK) gombot. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat az időszak kezdőórájának kiválasztásához. Ezt követően újra nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a perc beállításához. A (>) gomb ismételt megnyomása után a kijelzőn az „En” (end) felirat olvasható. Ekkor beállíthatja a fűtési időszak végét. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat az időszak befejező órájának kiválasztásához. Ezt követően újra nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a perc beállításához. A (>) gomb ismételt megnyomása után a kijelzőn az „C” felirat olvasható. Ekkor állíthatja be a kiválasztott időszakban kívánt hőmérsékletértéket. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a hőmérséklet megadásához. Végül nyomja meg a (>) gombot, hogy visszatérjen a „Beállítások” menübe.

Újabb fűtési időszak megadásához végezze el ismét a fenti lépéseket a kívánt időszakra (5 – hétköznapok, 2 – hétvége) a kívánt paraméterek beállításával.

A program elmentéséhez nyomja meg és mindaddig tartsa nyomva az (OK) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a komfort hőmérséklet.

Egyszerre csak egy program használható. Egy programhoz csak egy 5 napos és egy 2 napos program állítható be. Ahhoz hogy 7 napon keresztül ugyanabban az időszakban történjen meg a csökkentett hőmérséklet alkalmazása ugyanazon programhoz (pl.: P1) kell beállítani egy 5 napos és egy 2 napos programot.

Heti fűtési program kikapcsolása

Nyomja meg a (>) gombot a Vezérlőmenü megnyitásához, és válassza az „nP” menüpontot. Nyomja meg az az (OK) gombot az aktuálisan futó program kikapcsolásához.

GLAMOX DT

Termosztát használati útmutató

Nyitott ablak funkció

A Nyitott ablak funkció bekapcsolása esetén a termosztát érzékeli a nyitott ablakot (a rövid idő alatt bekövetkező hirtelen hőmérséklet-változást). A nyitott ablak érzékelése esetén a fűtés automatikusan lekapcsol és bekapcsol a Jégmentesítés funkció, amelynek gyári értéke 7 °C.

Az ablak becsukása után, tehát amikor a hőmérséklet újból emelkedni kezd, a fűtőpanel automatikusan visszakapcsolja az előzetesen beállított programot és visszaállítja a hőmérsékletet.

Megjegyzés: a termosztát a hőmérsékletcsökkenést érzékeli. Ha a szoba egyébként is hűvös, a Nyitott ablak funkció nem működik.

A Nyitott ablak funkció engedélyezése

A Nyitott ablak funkció engedélyezhető vagy letiltható. Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat az „OP” menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához.

Kalibrálás

Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat a „C” menüpont kiválasztásához és nyomja meg az (OK) gombot a szoba hőmérsékletének kijelzéséhez. Ezt az értéket a (+) és a (-) gombokkal változtathatja, más szóval kalibrálhatja. Pl. ha a termosztát a szoba hőmérsékletét +20 °C-nak jelzi, míg egy másik hőmérő szerint a hőmérséklet +22 °C, a termosztátot erre az értékre kalibrálhatja.

Adaptív indítás és engedélyezése

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó által előre beállított hőmérsékletet a termosztát a kívánt időre állítsa be. Pl. ha a felhasználó azt szeretné, hogy 9 órakor 20 °C legyen, a termosztát kiszámítja, hogy mikor kell a fűtést bekapcsolnia, hogy a szoba hőmérséklete a kívánt időre elérje a 20 °C hőmérsékletet.

A termosztát „betanítása” 4 napig tart. Amennyiben ez a funkció letiltásra kerül, minden paraméter törlődik. A funkció ismételt engedélyezése esetén a termosztát újra elvégzi a „tanulási” folyamatot.

Engedélyezés: Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat az „AS” (adaptive start) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához.

Megjegyzés: ez a funkció a termosztáton beállított időértékeket használja.

A fűtőpanel gyári beállításainak visszaállítása

Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Használja a (<) és (>) gombokat az „rE” (reset) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Amikor a kijelző már üres, nyomja addig az (OK) gombot, amíg meg nem jelenik az összes mezőben a „00” felirat. Ha mégsem kívánja visszaállítani a gyári beállításokat, engedje el az (OK) gombot, mielőtt megjelenik a „00” felirat.

A komfort hőmérséklet beállítása

Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a komfort hőmérsékletet a (+) és (-) gombokkal állíthatja be a két alábbi módon:

1. Ideiglenes – ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása
2. Állandó – az itt beállított komfort hőmérséklet a teljes heti programra érvényes

Ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása

A komfort hőmérséklet ideiglenes beállításához az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

- a fűtőpanel működési üzemmódban van
- kiválasztásra került valamelyik heti program
- a (>) gomb fölötti jelzőfény ON állásban van

Használja a (+) és (-) gombokat a hőmérséklet beállításához. A komfort hőmérséklet megváltozását a (>) gomb fölötti zöld LED jelzőfény villogása jelzi. Ez a hőmérsékletérték a heti program a következő fűtési időszakának kezdetéig marad beállítva. A zöld LED jelzőfény továbbra is villogni fog.

Ideiglenes csökkentett hőmérséklet beállítása

Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a csökkentett hőmérsékletet a (+) és (-) gombokkal állíthatja be a két alábbi módon:

1. Ideiglenes – ideiglenes csökkentett hőmérséklet beállítása
2. Állandó – az itt beállított csökkentett hőmérséklet a teljes heti programra érvényes

GLAMOX DT

Termosztát használati útmutató

Állandó komfort és csökkentett hőmérsékletérték beállítása

Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a komfort és/vagy a csökkentett hőmérséklet gyors módosításához átírhatja az előre megadott hőmérsékletértékeket. A komfort hőmérséklet akkor módosítható, ha a (>) gomb fölötti LED jelzőfény ON állásban van. Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor a LED jelzőfény villogni kezd, ami a komfort hőmérséklet megváltozását jelzi. Az (OK) gomb megnyomása után a jelzőfény folyamatosan ON állásba kerül, így jelezve az új komfort hőmérséklet állandó szinten tartását.

A csökkentett hőmérséklet módosítása a komfort hőmérséklet módosításához hasonlóan történik, ám ebben az esetben a (<) gomb fölötti LED jelzőfénynek kell ON állásban lennie.

Készenléti állapot

Nyomja meg a (>) gombot a „Beállítások” menü megnyitásához. Használja a (<) és (>) gombokat az „oF” menüpont kiválasztásához és a készenléti állapot aktiválásához.

Biztonsági mód gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáféréseinek megakadályozására

Megakadályozhatja, hogy a termosztáthoz gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáférjenek. A termosztát lezárásához egyszerre nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a (<) és (>) gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „cc” felirat. A termosztátot ugyanezen lépés megismétlésével oldhatja fel.

Megjegyzés: lezárt termosztát esetén a funkciók nem érhetők el. Bármely gomb megnyomása esetén a kijelzőn rövid időre a „cc” felirat jelenik meg.

A kijelző fényerejének automatikus csökkentése

15 másodpercnyi inaktivitás után a kijelző fényereje automatikusan csökken. Bármely gomb megnyomása esetén a kijelző fényereje ismét maximális lesz.

24 órás védelem áramkimaradás esetén

Ha az áramellátás több mint 24 órára megszakadt, a termosztáton a Jégmentesítés funkció kapcsol be.

A kijelző villogással jelzi, hogy az áramellátás hosszabb ideig szünetelt.

A kijelző villogása bármely gomb megnyomásával megszüntethető.